



Löschdecke



Löschdecken- Einsatz



Hinweis: Löschdecken eignen sich nur zur Bekämpfung von Entstehungsbränden und in Brand geratener Kleidung!

- 1** Löschdecke aus der Verpackung/Box herausnehmen, Hände zum Schutz in die aluminiumbeschichteten Griffaschen stecken - Decke öffnet sich durch Spezialfaltung 
- 2** Löschdecke als Schutzschild vor den Körper halten und sich vorsichtig dem Brandherd nähern 
- 3** Löschdecke sorgfältig und langsam über den Brandherd legen um so die Flammen zu ersticken 
- 4** Löschdecke auf dem Brandherd liegen lassen und erst nach Abkühlung entfernen 

Achtung:
bei unkontrollierbaren Bränden
vor jedem weiteren Löschversuch
sofort die Feuerwehr alarmieren!



Feuerwehr 118